


Freischaltung der Ladesäule



Informationen zu Preisen und Konditionen finden Sie unter www.inas.bayern!

Die LED Anzeige der Ladesäule leuchtet "grün"  = bereit zum Laden

1. Fahrzeug verbinden

Eigenes Ladekabel zuerst mit dem Auto, dann mit der E-Ladesäule verbinden.

Die LED Anzeige der Ladesäule wechselt auf "gelb"  = Fahrzeug verbunden

2. Anmelden

Starten per Ladekarte*:

- Ladekarte vor den Sensor  halten.
- Ladestation wird freigeschaltet.
- Ladepunkt entriegelt.



Starten per App, Direct Payment


- QR-Code scannen und der Anleitung in der App folgen.
- Ladestation wird freigeschaltet.
- Ladepunkt entriegelt.



Die LED Anzeige der Ladesäule wechselt kurz auf "lila"  = Authentifizierungsprozess


3. Fahrzeug wird geladen

Ladepunkt verriegelt automatisch.


Die LED Anzeige der Ladesäule wechselt auf "blau"  = Fahrzeug wird geladen

4. Ladevorgang beenden

Erst Stecker am **Fahrzeug** entriegeln und abziehen, dann Stecker an der Ladestation entfernen.
(Beachten Sie die Hinweise Ihres Fahrzeugherstellers! Meist ist das Entriegeln des Ladesteckers am Fahrzeug über mehrmaliges betätigen der "Fahrzeug Öffnen Taste" auf Ihrem Fahrzeugschlüssel möglich!)

Die LED Anzeige der Ladesäule wechselt zurück auf "grün"  = bereit zum Laden

Hinweise

- Liegt ein Fehler vor zeigt, die LED-Anzeige "rot"  = Laden ist derzeit nicht möglich
- Ladekarten erhalten Sie unter www.inas.bayern/kunde-werden
- Auf unserer Homepage finden Sie auch Antworten zu den häufigsten Fragestellungen
- Bitte wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion der Ladesäule an www.inas.bayern/stoerung-melden
- Bitte beachten Sie die Hinweise Ihres Fahrzeugherstellers

* Datenschutzhinweis: Mit dem Nutzen der Ladestation werden die dafür notwendigen Daten (Bezahlungen, Standort der Ladestation, Dauer und Menge des Ladevorgangs) zur Abwicklung des Ladevorgangs erhoben, verarbeitet und genutzt.